FAZUP

Positioning Guide
定位指南
Positionsverzeichnis
Positioning guide
Guía de posicionamiento
Guide des positions
Οδηγος τοποθετησης
Guida di posizione
Gids voor posities
Guia de posicionamento
Список координат для установки патча

BRAND	MODEL	REF.	POSITION
Apple	iPhone 3G	A1241	G6-B8-E8
Apple	iPhone 3GS	A1303	H8-B8-E8
Apple	iPhone 4 / 4S	A1332 / A1387	G2-C8-F8
Apple	iPhone 5 / 5C / 5S / SE 2016	A1429 / A1507 / A1457 / A1723	I2-C8-F8
Apple	iPhone 6 / 6S / 7 / 8	A1586 / A1688 / A1778 / A1905	G1-B4-E10
Apple	iPhone 6+ / 6S+ / 7+ / 8+	A1524 / A1687 / A1784 / A1897	G1-A1-E9
Apple	iPhone X/XS	-	G1-B3-E10
Apple	iPhone XS Max	-	G1-A1-E9
Apple	iPhone XR	-	G1-A1-D9
Apple	iPhone 11	-	G1-B2-E9
Apple	iPhone 11 Pro	-	G1-B2-D10
Apple	iPhone 11 Pro Max	-	G1-B2-F8
Apple	iPhone SE 2020	A2296	H2-A3-E10
Apple	iPhone 12/12 Pro	A2403/A2407	G1-B10-F2
Apple	iPhone 12 Pro Max	A2411	G1-B10-F0
Apple	iPhone 12 Mini	A2399	H2-B11-E4
Asus	Zenfone 3	ZE520KL	G1-B10-E2
Asus	Zenfone 3 Max	ZC520TL	I2-B10-E2
Asus	Zenfone 4 Max	ZC520KL	G4-C2-E10
BlackBerry	Bold 9900	-	H6-C7-F7
BlackBerry	Classic	Q20	H2-B6-D6
BlackBerry	Curve 9320	-	I3-B8-E8
BlackBerry	Curve 9720	-	H6-C7-F7
BlackBerry	Passport	-	G2-C3-F3
BlackBerry	Q5	-	H3-C7-F7
BlackBerry	Z10	-	G2-C7-F7
Google	Pixel 3	GO13A	H2-A3-E10
Google	Pixel 3 XL	GO13C	H2-B1-D9
Huawei	Ascend G620S	G620S-L01	G3-B5-D7
Huawei	GT3	NMO-L02	I2-B2-E10
Huawei	Honor 5C	-	I2-B2-E10
Huawei	Honor 5X	-	H2-B10-E1
Huawei	Honor 6x	BLN-L21	I2-B1-E10
Huawei	Honor 7	PLK-L01	G1-C2-E10
Huawei	Honor 7 Lite	-	I2-B2-E10
Huawei	Honor 7X	BND-L21	G3-B8-F3
Huawei	Honor 8	FRD-L09	H2-A9-D3
Huawei	Honor 8X	JSN-L21	G1-B9-E2
Huawei	Honor 9	STF-L09	I2-C6-F6
Huawei	Honor 9 Lite	LLD-L31	H3-C3-E9
Huawei	Honor 10	COL-L29	G2-C2-E10
Huawei	Honor 10 Lite	HRY-LX1	H2-B10-E2
Huawei	Honor 20	YAL-L21	G1-B10-E2
Huawei	Honor 20 Lite	HRY-LX1	H2-B10-E2
Huawei	Honor View 10	BKL-L09	I2-A9-E2
Huawei	Honor View 20	PCT-L29	H2-B7-F4
Huawei	Mate 9	MHA-L29	I2-B5-E5
Huawei	Mate 10 Pro	BLA-L29	H2-B10-E2
Huawei	Mate 20	HMA-L29	I2-A9-E1
Huawei	Mate 20 Lite	SNE-LX1	I2-B10-F1

BRAND	MODEL	REF.	POSITION
Huawei	Mate 20 Pro	LYA-L29	I2-B10-F2
Huawei	Nova 2	PIC-LX9	I2-C8-F5
Huawei	Nova 5T	-	G1-B10-E2
Huawei	P7	-	G1-A3-E10
Huawei	P8	GRA-L09	I3-C6-F6
Huawei	P8 Lite	ALE-L21	H3-B3-E10
Huawei	P8 Lite 2017	PRA-LX1	I3-C2-D9
Huawei	P9	EVA-L09	I3-B10-E3
Huawei	P9 Lite	VNS-L31	H2-B6-F6
Huawei	P10	VTR-L09	I2-A6-D6
Huawei	P10 Lite	WAS-LX1A	G1-B10-D2
Huawei	P20	EML-L29	G1-B10-E3
Huawei	P20 Lite	ANE-LX1	H2-B10-E3
Huawei	P20 Pro	CLT-L29	G1-B10-E2
Huawei	P30	ELE-L29	H2-B5-D7
Huawei	P30 Lite	MAR-LX1A	H2-B10-D2
Huawei	P30 Pro	VOG-L29	H2-B6-E6
Huawei	P40	ANA-NX9	H2-C4-D8
Huawei	P40 Lite	JNY-LX1	I2-A10-D0
Huawei	P40 Pro	ELS-NX9	G1-C2-E10
Huawei	P Smart 2018	FIG-LX1	H3-C6-F6
Huawei	P Smart 2019/2020	POT-LX1/POT-LX1A	I2-B11-E1
Huawei	P Smart 2021	PPA-LX2	I2-B11-E0
Huawei	Y5 II	-	I2-A2-E10
Huawei	Y5 2018 / Y5 2019	DRA-L21 / AMN-LX9	G3-C3-D9
Huawei	Y6 2017	MYA-L41	G1-B10-F2
Huawei	Y6 2018 / Y6 2019	ATU-L21 / MRD-LX1	G2-B10-F2
Huawei	Y7 2019	DUB-LX1	G1-B10-E1
LG	G2	P15661	G2-C6-F6
LG	G3	-	G2-A1-E10
LG	G6	-	G1-B10-F2
LG	Nexus 4	E960	I4-C6-F7
LG	Nexus 5	D820	I2-A6-D6
LG	Optimus 2X	P990	H3-A7-D7
Motorola	Moto G	1St generation	I2-C7-F7
Motorola	Moto G	3rd generation XT1541	G2-A2-E10
Motorola	Razr	-	I3-A6-D6
Nokia/Microsoft	3310 3G	-	G3-B10-E10
Nokia/Microsoft	Lumia 635	-	G2-A9-E5
Nokia/Microsoft	Lumia 650	RM-1152	G1-B3-E10
Nokia/Microsoft	Lumia 830	-	H2-C9-D3
Nokia/Microsoft	Lumia 920	-	I2-C5-D7
Oneplus	3	A3003	H4-B4-D7
Oneplus	5 / 5T	-	I2-A2-E9
Oneplus	6 / 6T	A6003 / A6013	H2-B2-F9
Oneplus	7 / 7T	GM1903	H2-C1-E10
Oneplus	7 Pro / 7T Pro	GM1913	G1-B9-F2
Oneplus	8	IN2013	H2-A10-D1
Oneplus	8 Pro	IN2023	G1-A8-E3
Oppo	A9 2020	CPH1941	H2-A9-D1
Oppo	FindX	CPH1875	G1-A1-E10
Oppo	Reno 2	CPH1907	H2-A9-E2
Oppo	Reno 2Z	CPH1951	I2-A9-D1

BRAND	MODEL	REF.	POSITION
Oppo	RX17 Pro	CPH1877	H2-B9-D2
Pocophone	F1	M1805E10A	G1-C1-E10
Samsung	Galaxy A3 2015 / 2016	SM-A300FU / SM-A310F	G2-B10-F4
Samsung	Galaxy A3 2017	SM-A320FL	I2-B10-F4
Samsung	Galaxy A5 2015	SM-A500FU	I2-B10-D3
Samsung	Galaxy A5 2016 /2017	SM-A510F / SM-A520F	G2-B10-D2
Samsung	Galaxy A6 2018	SM-A600FN	I4-C8-F4
Samsung	Galaxy A7 2015	SM-A700F	I2-B10-F1
Samsung	Galaxy A7 2016	SM-A710F	I2-A1-E10
Samsung	Galaxy A7 2018	SM-A750FN	H2-C8-D2
Samsung	Galaxy A8 2018	SM-A530F	H2-C9-D3
Samsung	Galaxy A10	SM-A105FN	G1-C8-E3
Samsung	Galaxy A20E	SM-A202F	H2-A9-D3
Samsung	Galaxy A21s	SM-A217F	I2-A9-E2
Samsung	Galaxy A31	SM-A315G	I2-A10-F1
Samsung	Galaxy A40	SM-A405FN	H2-A9-E4
Samsung	Galaxy A41	SM-A415F	H2-A9-D3
Samsung	Galaxy A50 / A51	SM-A505FN	H2-A9-E2
Samsung	Galaxy A70	SM-A705FN	I2-B10-E1
Samsung	Galaxy A71	-	I2-C9-F1
Samsung	Galaxy Ace 1	GT-S5830	I3-C8-F8
Samsung	Galaxy Ace 2	GT-i8160P	H2-C6-F9
Samsung	Galaxy Ace 3	GT-S7275R	H5-C6-F9
Samsung	Galaxy Ace 4	SM-G357FZ	H5-C7-F7
Samsung	Galaxy Alpha	SM-G850F	I2-C7-F7
Samsung	Galaxy Core	GT-i8260	I5-C9-D4
Samsung	Galaxy Core 2	SM-G355HN	H3-A8-E5
Samsung	Galaxy Core 4G	SM-G386F	H4-C7-E7
Samsung	Galaxy Core+	SM-G350	I4-C7-F7
Samsung	Galaxy Core Prime	SM-G360F	I3-C9-F4
Samsung	Galaxy Express	GT-i8730	H5-A3-E10
Samsung	Galaxy Express 2	SM-G3815	I2-A4-E10
Samsung	Galaxy Fame	GT-S6810	H3-B10-F6
Samsung	Galaxy Grand 2	SM-G7105	H4-B2-F9
Samsung	Galaxy Grand+	GT-i9060i	G4-B1-D9
Samsung	Galaxy Grand Prime	SM-G530	G4-B9-D3
Samsung	Galaxy J1 2015	SM-J100H	I5-A6-E7
Samsung	Galaxy J1 2016	SM-J120H	I3-A6-E7
Samsung	Galaxy J2 2015	SM-J200H	G2-B10-D3
Samsung	Galaxy J3 2016	SM-J320FN	G4-A8-E4
Samsung	Galaxy J3 2017	SM-J330FN	I2-C7-D5
Samsung	Galaxy J4+ (2019)	SM-J415FN	H3-B9-D1
Samsung	Galaxy J5 2015	SM-J500FN	H3-B6-F6
Samsung	Galaxy J5 2016	SM-J510FN	G1-B10-D2
Samsung	Galaxy J5 2017	SM-J530F	G4-A9-E3
Samsung	Galaxy J6 2018	SM-J600FN	G2-C9-D3
Samsung	Galaxy J6+ 2018	SM-J610FN	H3-C9-D1
Samsung	Galaxy J7 2015	SM-J700H	H4-A7-D2
Samsung	Galaxy J7 2016	SM-J710FN	G1-B10-E1
Samsung	Galaxy J7 2017	SM-J730F	I4-A9-D1
Samsung	Galaxy Note 2	GT-N7100	I3-B9-E1
Samsung	Galaxy Note 3	SM-N9005	I4-C9-E1
Samsung	Galaxy Note 4	SM-N910F	I2-B8-F2
Samsung	Galaxy Note 5	SM-N920F	G2-A5-D5

BRAND	MODEL	REF.	POSITION
Samsung	Galaxy Note 8	SM-N950F	G1-B9-D2
Samsung	Galaxy Note 9	SM-N960F	H2-B10-E1
Samsung	Galaxy Note 10	SM-N970F/DS	I2-C2-E10
Samsung	Galaxy Note 10+	SM-N975F/DS	I2-A9-E1
Samsung	Galaxy Note 20	SM-N980F	H2-A0-D10
Samsung	Galaxy Note 20 Ultra 5G	SM-N986B	I2-B0-E11
Samsung	Galaxy Note Edge	SM-N915FY	G1-B8-E1
Samsung	Galaxy S	GT-i9000	G3-A7-D7
Samsung	Galaxy S2	GT-i9100	I3-C7-F7
Samsung	Galaxy S3	GT-i9300	H3-B9-E4
Samsung	Galaxy S3 mini	GT-i8190	H5-A7-D7
Samsung	Galaxy S4	GT-i9505	G3-A9-D3
Samsung	Galaxy S4 mini	GT-i9195	H5-B10-E6
Samsung	Galaxy S5	SM-G900F	H3-A9-E3
Samsung	Galaxy S5 mini	SM-G800F	I2-B10-E5
Samsung	Galaxy S6	SM-G920F	I2-C9-D3
Samsung	Galaxy S6 Edge	SM-G925F	G2-A6-F6
Samsung	Galaxy S6 Edge+	SM-G928F	G2-A5-D5
Samsung	Galaxy S7	SM-G930F	I3-A6-D6
Samsung	Galaxy S7 Edge	SM-G935F	I3-C6-E6
Samsung	Galaxy S8	SM-G950F	I2-C9-F4
Samsung	Galaxy S8+	SM-G955F	I2-C9-D2
Samsung	Galaxy S9	SM-G960F/DS	I2-B8-D5
Samsung	Galaxy S9+	SM-G965F/DS	H2-C9-D2
Samsung	Galaxy S10	SM-G973F	H2-B10-E3
Samsung	Galaxy S10e	SM-G970F	H2-A9-F3
Samsung	Galaxy S10+	SM-G975F	I2-A9-F2
Samsung	Galaxy S20	-	I2-B10-F3
Samsung	Galaxy S20+	-	I2-B10-E2
Samsung	Galaxy S20 Ultra 5G	SM-G988B	I2-B10-F1
Samsung	Galaxy S20 FE 5G	SM-G781B	H2-B10-D1
Samsung	Galaxy Trend / Trend Lite	GT-S7560 / GT-S7390G	I3-C9-F6
Samsung	Galaxy Trend 2 / Trend 2 Lite	SM-G313HN / SM-G318H	H3-C6-F9
Samsung	Galaxy Y	GT-S5360/69	H2-A8-D8
Samsung	Galaxy Young	GT-S6310	I2-A8-D8
Sony	Xperia E5	F3311	I4-B10-F3
Sony	Xperia M2	D2303	H2-B6-D6
Sony	Xperia M4 Aqua	E2303	I3-B6-F6
Sony	Xperia M5	E5603	I3-A9-F3
Sony	Xperia SP	C5303	I2-C7-F7
Sony	Xperia XA1	G3121	G2-B7-E7
Sony	Xperia XA1 Ultra	G3221	H3-B7-E3
Sony	Xperia Z3	D6603	H3-A9-E3
Sony	Xperia Z3 compact	D5803	H1-C7-F7
Sony	Xperia Z5	E6653	I2-A9-D2
Sony	Xperia Z5 compact	E5823	G2-A9-F5
Wiko	Goa	-	I2-B8-E8
Wiko	Lenny	-	G3-B10-E2
Wiko	Lenny 3	-	H3-B10-E2
Wiko	Ozzy	-	I4-B8-E8
Wiko	Sunny	-	G4-C7-F7
Wiko	Sunset	-	H4-C7-F7
Wiko	Sunset 2	-	G4-C7-F7

BRAND	MODEL	REF.	POSITION
Wiko	View 3	W-P311	I1-B10-E1
Xiaomi	Mi 9/9 Lite/9T/9T Pro	M1902F1G	H2-A9-E2
Xiaomi	Mi 9 SE	-	H2-A9-F3
Xiaomi	Mi 10/10 Pro/10 Lite	-	I2-C1-E10
Xiaomi	Mi Mix 3	MDY-09-EU	H2-B10-D1
Xiaomi	Mi Note 10 / 10 Pro	M1902F1G	G1-C3-D8
Xiaomi	RedMi Note 3	-	H3-C1-E10
Xiaomi	Redmi Note 5/5 Plus	-	G2-B8-F3
Xiaomi	RedMi Note 6 Pro	M1806E7TG	I2-A9-F1
Xiaomi	RedMi Note 7	M1901F7G	G1-C9-E2
Xiaomi	Redmi 8/8A/8T/Note 8 Pro	-	H2-B4-E7
Xiaomi	Redmi 9/9A/9C/Note 9	-	G1-A8-E2
Xiaomi	Redmi Note 9 Pro/Note 9S	-	H2-B4-E7